EyeCAD FAQ



延焼の恐れのある範囲を非表示にする方法

◇オートプレゼン画面にて、自動で画像出力する場合

急処理の確認		
選択したテンプレート 01 Stulish text テンプルート(T)		
	本株出力部材(外稿) 外稿 「 数地(*) 「 数地(*) 「 休上(*) ○ 外稿部品(*) ○ 水内 ○ 水内 ○ 水力 ○ ○ ☆ (-) ○ ○ ○	X
4F-03.白黒 メート・シャンセル 本シンセル	OK キャンセル ヘルフ	
①外構図→出力部材を選択	】 ②外構タブ-敷地「詳細設定」→ 「敷地」のチェックを外す	

◇外構図にて、手動で画像出力する場合

