




FAQ 立面図(陰線)の入力方法

陰線処理を行うことで、線画の立面図を出力することが出来ます。
また、画像に高さや軒の出、屋根勾配を表示できるようになります。
方法は以下の通りです。

- ① 立面図画面の「設定」より「付加データ」を選択する
- ② 画像に表示したい項目にチェックを入れOK
- ③ 「陰線」を選択する
- ④ 作成された画像の何れかを選択する
- ⑤ 画像を登録する





⑤「ファイル登録」又は「画像出力」にて、保存してください

ファイル登録：保存したデータを、
図面編集にて取込
めるようになります

画像出力：保存したデータを、
プレゼンマジック（提案
ボード）にて取込める
ようになります

FAQ－立面図(陰線)の入力方法 は以上です