

FAQ 建物モジュールについて


グリッド変更画面にある「建物モジュール」について

グリッド変更画面にある「建物モジュール」は、部屋の面積計算をする際のモジュールです。物件のモジュールとは関係ありません。Mモジュールでも尺モジュールでも初期値は「910mm」で、基本的に変更の必要はありません。




例) 2P×2Pの部屋を入力した場合の部屋面積は以下ようになります

建物モジュール : **910mm** (初期値)



建物モジュール : **1000mm** (変更)



FAQ – 建物モジュールについては以上です